



三菱シーケンサ用RS232C / RS422 変換機能付ケーブル

RSCV-MF/H RSCV-MF/H15

ユーザーズマニュアル Ver2.1

WP-01-000731

- ◆ 三菱電機社製シーケンサのRS422ポートと日本電気社製パソコンPC9801シリーズのRS232Cポートを直結して使用出来る変換機能付きケーブルです。従来、変換器を使って両者を接続していたものが、このケーブル1本で接続可能です。
- ◆ パソコンを使用して行う社内評価、現場試験等に最適です。
- ◆ 接続可能シーケンサは、三菱電機社製MELSEC Aシリーズ、FX1, FX2です。(いずれもCPUの標準ポートです。)
- ◆ シーケンサ側コネクタは、A64GOT、A77GOT(グラフィックレゾリューション)にも接続可能です。
- ◆ 接続可能パソコンは、日本電気社製98MATE、FELLOWノートのハーフピッチ14ピンコネクタタイプ専用で、GPPソフトウェアパッケージ動作可能機種に準じます。
- ◆ パソコンでシーケンサを制御する三菱電機社製GPPソフトウェアパッケージがそのままご使用になれます。
- ◆ RS232C/RS422変換部の電源供給は、シーケンサより供給されますので外部電源は不要です。
- ◆ ケーブル長はシールド付き5m、15mです。
- ◆ コネクタインターフェイスは、シーケンサ側がDsub25ピンオス、PC98側がハーフピッチとなっています。
- ◆ RS232CポートがDsub25ピンタイプのPC9801シリーズとは接続出来ません。ハーフピッチタイプ専用となります。



- ◆ Dsub25ピンコネクタをシーケンサに、ハーフピッチコネクタをPC9801(9821)に接続します。
- ◆ シーケンサ側Dsub25ピンは、MELSEC Aシリーズビジョンセンサユニット [AS50VS] にも接続可能です。



製造・発売元 データリンク株式会社 〒359-1118 埼玉県所沢市けやき台2-32-5
TEL 042-924-3841 FAX 042-924-3791

取り扱い上のご注意とお願い

RSCV-MFシリーズは、ケーブルの断線防止の為、以下のことをお守り下さい。

- (1) シーケンサ、パソコンと抜き差しする際、必ずコネクタカバー本体部を持ち、ケーブル部に負荷をかけないように取り扱い下さい。
- (2) ご使用中、保管時に関わらず、ケーブル部に負荷をかけないようにご配慮下さい。

保証規定

- 1 当社製品は、当社規定の社内検査を経て出荷されておりますが、保証期間内に万一故障した場合、無償にて修理させていただきます。お買い求めいただいた製品は、受領後直ちに梱包を開け、検収をお願い致します。

データリンク製品の保証期間は、当社発送日より1カ年です。

- ※ 製品管理はシリアルナンバーで行っておりますので、保証書は添付いたしておりません。故障の際には、シリアルナンバーをお伝えください。
なお、本製品のハードウェア部分の修理に限らせていただきます。
- 2 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害について、当社はその責任を負わないものとします。
 - 3 次のような場合には、保証期間中でも有償修理となります。
 - (1) お買い上げ後の輸送、移動時の落下、衝撃等で生じた故障および損傷。
 - (2) ご使用上の誤り、あるいは改造、修理による故障および損傷。
 - (3) 火災、地震、落雷等の災害、あるいは異常電圧などの外部要因に起因する故障および損傷。
 - (4) 当社製品に接続する当社製品以外の機器に起因する故障および損傷。
 - 4 次のような場合、有償でも修理出来ない時があります。
P C B基板全損、I C全損等、故障状態により修理価格が新品価格を上回る場合。
 - 5 製品故障の場合、出張修理はいたしておりません。当社あるいは販売店への持ち込み修理となります。
 - 6 上記保証内容は、日本国内においてのみ有効です。

* 記載した商品名・会社名は、各社の商標または登録商標です。

* このマニュアルの内容は、2000年 7月現在のもので、仕様ならびに意匠等は品質向上の為予告なく変更することがあります。

本製品の技術的なお問い合わせは、弊社ユーザサポート課までご連絡下さい。

月～金 9：00 AM～12：00 PM 1：00 PM～5：00 PM

TEL 042-924-3841 (代)

FAX 042-924-3791

〒359-1118 埼玉県所沢市けやき台2-32-5

データリンク株式会社